

北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力による計画停電に関する当社製品の電源に関する取り扱い方法について

北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力において、今夏の電力需給が逼迫した際に計画停電が実施される可能性があります。

当社製品をご使用いただいておりますお客様におきまして、突然の停電による不具合を防止するため、あらかじめお手持ちの各商品の使用説明書(冊子または CD-ROM)に記載されている手順で電源を切っていただき、計画停電に備えていただきたくお願い申し上げます。

各商品の使用説明書の操作方法に関するページは次ページ以下の一覧表をご参照ください。

※一覧以外の商品におきましても、事前に電源をお切りいただくことをお勧めいたします。

カラー複合機（imagio Neo C/MP Cシリーズ）

機種	全体編	コピー機能編	システム初期設定編	本機のご利用にあたって	本機をお使いになる方へ	こんなときは	トラブル解決編
Neo C200	P.31						
Neo C240/C320	P.30						
Neo C245/C325/C385	P.25						
Neo C246/C285 Neo C355/C455	P.30						
Neo C380	P.30						
Neo C600	P.27						
MP C1500				P.38			
MP C1600				P.43			
MP C1800					P.67		
MP C2200				P.65			P.62
MP C2201					P.73		P.69
MP C2500/C3000				P.42			
MP C2800/C3300					P.75		P.66
MP C2801/C3301					P.90		P.72
MP C2802/C3302				P.94			
MP C3500/C4500				P.44		P.51	
MP C3500it/C4500it				P.41		P.53	
MP C4000/C5000					P.75		P.66
MP C4000it/C5000it					P.61		P.62
MP C4001/C5001					P.90		P.72
MP C4001it/C5001it					P.75		P.72
MP C4002/C5002				P.94			
MP C6000/C7500				P.50		P.62	
MP C6001/C7501					P.74		P.67

モノクロ複合機 (imago Neo /MP シリーズ)

機種	全体編	コピー機能編	システム初期設定編	本機のご利用にあたって	本機をお使いになる方へ	こんなときは	トラブル解決編
Neo W400	P.26						
Neo W7050	P.30						
Neo 135/165	P.24						
Neo 220/270		P.24	P.17				
Neo 221/271	P.24						
Neo 250/300	P.30						
Neo 350/450		P.24					
Neo 351/451	P.26						
Neo 353/453	P.29						
Neo 600	P.28						
Neo 601	P.28						
Neo 602	P.25						
Neo 603	P.28						
Neo 900/1050	P.27						
MP 1300/1600				P.41		P.46,121	
MP 2550/3350				P.48		P.52	
MP 2552/3352					P.72		
MP 4000/5000				P.48		P.52	
MP 4002/5002				P.76			
MP 6000/7500				P.51			
MP 9000				P.40			
MP W2400				P.48			
MP W4000				P.43		P.56	
MP W4001				P.64			
MP W7140/W5100				P.49			
MP Wide2401/3601					P.72		
MP 9001/7501 MP 6001/6001GP					P.72		

カラーレーザープリンター（IPSiO SP Cシリーズ） - 1

機種	ユーザーズ ガイド	ハード ウェア ガイド	クイック ガイド	かんたん 設置ガイド	操作 ガイド	本機のご 利用にあ たって	設定 管理編
IPSiO SP C220		P.11 項目 4 を 参照					
IPSiO SP C221SF			P.40 項目 3 の 図を参照				
IPSiO SP C230L		P.21 項目 5 を 参照					
IPSiO SP C230SFL					P.34 外観:背面 項目 2 を 参照		
IPSiO SP C241		P.21 項目 5 を 参照					
IPSiO SP C241SF					P.34 外観:背面 項目 2 を 参照		
IPSiO SP C210SF				P.19 項目 4 の 図を参照			
IPSiO SP C301					P.50 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP C310					P.24 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP C320		P.46 「電源を 切る」 を参照 ※					
IPSiO SP C411		P.17 図参照 (SW の 場所のみ)					
IPSiO SP C420		P.44 「電源を 切る」 を参照 ※					

※ シャットダウンが必要な機器 (SP C320、C420)

カラーレーザープリンター（IPSiO SP C シリーズ）-2

機種	ユーザーズ ガイド	ハードウェア ガイド	クイック ガイド	かんたん 設置ガイド	操作 ガイド	本機のご 利用にあ たって	設定 管理編
IPSiO SP C710/C710e	P.22 「電源を 切ります」 参照 ※						
IPSiO SP C711		P.19 図参照 (主電源 SW)					
IPSiO SP C721/C721M/C720		P.38 「電源を切る」 を参照 ※					
IPSiO SP C810/C810M IPSiO SP C811/C811M		P.19 図参照 (主電源 SW)					
IPSiO SP C810-ME		P.17 図参照 (主電源 SW)					
IPSiO SP C820/C820M IPSiO SP C821/C821M		P.40 「電源を切る」 を参照 ※					

※ シャットダウンが必要な機器 (SP C721/C721M/C720、C821/C821M/C820/C820M)

モノクロレーザープリンター（IPSiO SP シリーズ）

機種	ユーザーズ ガイド	ハードウェア ガイド	本機をお使い になる方へ	操作ガイド
IPSiO SP 3100	P.1-4 図参照 (主電源 SW)			
IPSiO SP 3410		P.12 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP 3410SF				P.31 図参照 (電源スイッチ)
IPSiO SP 3410L/3400L		P.31 「電源を切る」を 参照		
IPSiO SP 3510		P.19 図参照 (電源スイッチ)		
IPSiO SP 3510SF				P.32 図参照 (電源スイッチ)
IPSiO SP 4000/4010	P.11 図参照 (主電源 SW)			
IPSiO SP 4210		P.25 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP 4310/4300		P.50 「電源を切る」を 参照※		
IPSiO SP 6120/6110/6100		P.19 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP 6220/6210/6100		P.21 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP 6310/6320/6300		P.36 「電源を切る」を 参照※		
IPSiO SP 9100Pro/9100M Pro		P.33 図参照 (主電源 SW)		
IPSiO SP 9500Pro/9500M Pro	P.1. 8 「プリンタの電源を OFFにする」※			

※ シャットダウンが必要な機器 (SP4310/4300/4210、SP6310/6320/6330、SP9500Pro/9500MPro)

オンデマンドプリンティング（RICOH Pro C/Pro シリーズ）

【カラー】

機種	ユーザーズガイド	ハードウェアガイド	クイックガイド	かんたん設置ガイド	操作ガイド	本機のご利用にあたって	設定管理編
Pro C900/C900S						P33～35 ※	
Pro C901/C901S						P51～53 ※	P77 ※

※シャットダウンが必要な機器（Pro C900/900s、C901/901S）

【モノクロ】

機種	ユーザーズガイド	ハードウェアガイド	本機をお使いになる方へ
Pro 1357/1357M/1107/1107M			P.59 図参照 (主電源 SW)※

※シャットダウンが必要な機器（Pro1357/1357M、1107/1107M）